

## Comment poser des autocollants vinyles.

- 1 • **Bien laver la surface de pose** afin d'éliminer les poussières qui nuisent à l'adhérence et risquent de faire des bosses sous l'adhésif.
  - 2 • **Ne pas poser sur une surface trop chaude** car les adhésifs sont thermoformables et risquent de se déformer ou de se déchirer lors du retrait du film transfert.
  - 3 • Pour un calage précis de l'adhésif, **mouiller la surface de pose**. Utiliser de l'eau ou un mélange de savon et d'eau (1 noisette de savon liquide pour 1.5 litre d'eau environ). **Ne pas utiliser de produits nettoyants** car ils attaquent la colle de l'adhésif et nuisent à l'adhérence.
  - 4 • **Détacher délicatement la partie opaque** de l'adhésif de façon à ne garder que la zone découpée et le transfert transparent ou semi-transparent.
  - 5 • **Mouiller si nécessaire la partie autocollante** selon les mêmes instructions que l'étape 3.
  - 6 • **Poser l'autocollant** sur la surface et **le positionner**
  - 7 • A l'aide d'une raclette, **chasser l'eau** qui se trouve sous l'autocollant. Racler de préférence de haut en bas et quand vous travaillez sur des grandes surfaces, partir de préférence du centre et racler vers les extérieurs.
  - 8 • **Attendre que l'autocollant adhère suffisamment** à la surface (temps variable suivant l'humidité ambiante, le type de surface de pose (vitre, métal...) et la quantité d'eau utilisée pour mouiller le vinyle.
  - 9 • **Retirer très délicatement le transfert** transparent ou semi-transparent. Attention, si l'adhésif vient avec, c'est que la colle n'a pas encore assez de prise. Attendez encore avant d'enlever le transfert.
  - 10 • **Nettoyer si nécessaire le vinyle** à l'aide d'une peau de chamois.
-